## **ም TLZ 11**

# TERMOREGOLATORE ELETTRONICO DIGITALE A MICROPROCESSORE



ISTRUZIONI PER L'USO Vr. 01 (ITA) - cod.: ISTR 06279

**TECNOLOGIC S.p.A.** 

VIA INDIPENDENZA 56 27029 VIGEVANO (PV) ITALY TEL.: +39 0381 69871

FAX: +39 0381 698730

internet : http:\\www.tecnologic.it e-mail: info@tecnologic.it

#### **PREMESSA**

Nel presente manuale sono contenute le informazioni necessarie ad una corretta installazione e le istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione del prodotto, si raccomanda pertanto di leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questa documentazione, tuttavia la TECNOLOGIC S.p.A. non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione del presente manuale.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della TECNOLOGIC S.p.A. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione, anche parziale, se non espressamente autorizzata.

La TECNOLOGIC S.p.A. si riserva di apportare modifiche estetiche e funzionali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

#### **INDICE**


- 1 DESCRIZIONE STRUMENTO
- 1.1 DESCRIZIONE GENERALE
- 1.2 DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE
- 2 PROGRAMMAZIONE
- 2.1 IMPOSTAZIONE DEL SET POINT
- 2.2 PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI
- 2.3 PROTEZIONE DEI PARAMETRI MEDIANTE PASSWORD
- 2.4 LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE PARAMETRI
- 2.5 FUNZIONE ON / STAND-BY
- 3 AVVERTENZE PER INSTALLAZIONE ED USO
- 3.1 USO CONSENTITO
- 3.2 MONTAGGIO MECCANICO
- 3.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO
- 3.4 SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO
- 4 FUNZIONAMENTO
- 4.1 MISURA E VISUALIZZAZIONE
- 4.2 REGOLATORE DI TEMPERATURA
- 4.3 FUNZIONE COMPRESSOR PROTECTION E RITARDO ALL'ACCENSIONE
- 4.4 FUNZIONI DI ALLARME
- 4.4.1 ALLARMI DI TEMPERATURA
- 4.4.2 ALLARME ESTERNO
- 4.5 INGRESSO DIGITALE
- 4.6 FUNZIONAMENTO DEL TASTO "U"
- 4.7 CONFIGURAZIONE PARAMETRI CON KEY 01
- 5 TABELLA PARAMETRI PROGRAMMABILI
- 6 PROBLEMI, MANUTENZIONE E GARANZIA
- 6.1 SEGNALAZIONI
- 6.2 PULIZIA
- 6.3 GARANZIA E RIPARAZIONI
- 7 DATI TECNICI
- 7.1 CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- 7.2 CARATTERISTICHE MECCANICHE
- 7.3 DIMENSIONI MECCANICHE, FORATURA PANNELLO E FISSAGGIO
- 7.4 CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- 7.5 CODIFICA DELLO STRUMENTO

#### 1 - DESCRIZIONE STRUMENTO

#### 1.1 - DESCRIZIONE GENERALE

Il modello TLZ 11 è un termoregolatore digitale a microprocessore dotato di controllo di temperatura con regolazione ON/OFF. Lo strumento prevede sino a 2 uscite a relè, un ingresso configurabile per sonde di temperatura PTC o NTC ed un ingresso digitale programmabile. Le 2 uscite sono utilizzabili per il comando del dispositivo di controllo della temperatura (OUT) e di un dispositivo di allarme (AL). Lo strumento è dotato di 4 tasti di programmazione e di un display a 4 digit, inoltre può essere equipaggiato da un buzzer interno per la segnalazione acustica degli allarmi. Altre importanti caratteristiche dello strumento sono: la protezione dei parametri di programmazione con password personalizzabile, l'accensione e lo spegnimento (stand-by) dello strumento tramite il tasto frontale "U", la configurazione dei parametri mediante il dispositivo KEY 01 e la possibilità dell'alimentazione nel campo 100 ... 240 VAC.

#### 1.2 - DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE



- ${\bf 1}$   ${\bf Tasto}$   ${\bf P}$  : Utilizzato per l'impostazione del Set point e per la programmazione dei parametri di funzionamento
- **2 Tasto DOWN**: Utilizzato per il decremento dei valori da impostare e per la selezione dei parametri.

- 3 Tasto UP: Utilizzato per l'incremento dei valori da impostare e Togliere alimentazione allo strumento, premere il tasto P e ridare per la selezione dei parametri.
- eseguire la funzione di ON/OFF(Stand-by). Nella modalità di pro- codice che identifica il primo parametro e sarà possibile impostare i grammazione dei parametri "mascherati" può essere utilizzato per parametri dello strumento con la stessa procedura di programmazimodificare la visibilità dei parametri (vedi par. 2.4).
- lo stato di Stand-by.
- 6 Led OUT : Indica lo stato dell'uscita di controllo della temperatura: on (acceso), off (spento) o inibita (lampeggiante)
- 7 Led AL: Indica lo stato di allarme on (acceso), off (spento) e tacitato (lampeggiante)

#### 2 - PROGRAMMAZIONE

#### 2.1 - IMPOSTAZIONE DEL SET POINT

Premere il tasto P quindi rilasciarlo e il display visualizzerà SP alternato al valore impostato.

Per modificarlo agire sui tasti UP per incrementare il valore o DOWN per decrementarlo.

Questi tasti agiscono a passi di un digit ma se mantenuti premuti oltre un secondo il valore si incrementa o decrementa in modo veloce e, dopo due secondi nella stessa condizione, la velocità aumenta ulteriormente per consentire il rapido raggiungimento del valore desiderato.

L'uscita dal modo di impostazione del Set avviene alla pressione del tasto P oppure automaticamente non agendo su alcun tasto per circa 10 secondi, trascorsi i quali il display tornerà al normale modo di funzionamento.

#### 2.2 - PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI

Per avere accesso ai parametri di funzionamento dello strumento occorre premere il tasto P e mantenerlo premuto per circa 5 secondi, trascorsi i quali si accenderà il led SET, il display visualizzerà il codice che identifica il primo parametro e con i tasti UP e DOWN sarà possibile selezionare il parametro che si intende editare.

Una volta selezionato il parametro desiderato premere il tasto P, il sua impostazione che potrà essere modificata con i tasti UP o DOWN.

solo la sigla del parametro selezionato.

Agendo sui tasti UP o DOWN è quindi possibile selezionarne un altro parametro e modificarlo come descritto.

per circa 20 secondi, oppure mantenere premuto il tasto UP o DOWN sino ad uscire dalla modalità di programmazione.

#### 2.3 - PROTEZIONE DEI PARAMETRI MEDIANTE PASSWORD

mediante password personalizzabile attraverso il par. "PASS".

Qualora si desideri disporre di questa protezione impostare al parametro "PASS" il numero di password desiderato.

Quando la protezione è attiva, per poter aver accesso ai parametri, premere il tasto P e mantenerlo premuto per circa 5 secondi, care la parte interna dello strumento in luoghi soggetti ad alta trascorsi i quali il led SET lampeggierà e il display visualizzerà "0". A questo punto impostare, attraverso i tasti UP e DOWN, il numero one nello strumento di parti o sostanze conduttive. Assicurarsi che di password programmato e premere il tasto "P".

Se la password è corretta il display visualizzerà il codice che identifica il primo parametro e sarà possibile programmare lo strumento tare lo strumento a funzionare al di fuori dai limiti di temperatura con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente.

"PASS" = OFF.

#### 2.4 - LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE PARAMETRI

Lo strumento è dotato di due livelli di programmazione dei parametri.

Al primo livello (parametri "visibili") si accede secondo la procedura descritta ai parametri precedenti (senza o con richiesta di passcede secondo la seguente procedura.

alimentazione allo strumento mantenendo premuto il tasto.

4 - Tasto U : Può essere programmato tramite il par. "USrb" per Dopo 5 sec. circa si accenderà il led SET, il display visualizzerà il one descritta precedentemente.

5 - Led SET : Indica l'ingresso nella modalità di programmazione e Una volta selezionato il parametro se il led SET è acceso significa il livello di programmazione dei parametri. Inoltre serve ad indicare che il parametro è programmabile anche al primo livello (cioè "visibile") se invece è spento significa che il parametro è programmabile solo a questo livello (cioè "mascherato").

Per modificare la visibilità del parametro premere il tasto U: il led SET cambierà stato indicando il livello di accessibilità del parametro (acceso = parametro "visibile"; spento = parametro "mascherato").

La procedura di accesso ai parametri "mascherati" consente di verificare e modificare anche il parametro "PASS" e quindi risulta utile nel caso venga dimenticata la password impostata.

#### 2.5 - FUNZIONE ON / STAND-BY

Lo strumento, una volta alimentato, può assumere 2 diverse condizioni:

- ON : significa che il controllore attua le funzioni di controllo.
- STAND-BY: significa che il controllore non attua nessuna funzione di controllo, e il display viene spento ad eccezione del led verde SET.

In caso di mancanza di alimentazione quindi al ritorno della stessa il sistema si pone sempre nella condizione che aveva prima dell'interruzione.

Il comando di ON/Stand-by può essere selezionato mediante il tasto U se il parametro "USrb" = 1 (vedi par. 4.6).

#### 3 - AVVERTENZE PER INSTALLAZIONE ED USO



#### 3.1 - USO CONSENTITO

Lo strumento è stato concepito come apparecchio di misura e regolazione in conformità con la norma EN61010-1 per il funzionamento ad altitudini sino a 2000 m. L'utilizzo dello strumento in applicazioni non espressamente previste dalla norma sopra ci-

display visualizzerà alternativamente il codice del parametro e la tata deve prevedere tutte le adeguate misure di protezione. Lo strumento NON può essere utilizzato in ambienti con atmosfera pericolosa (infiammabile od esplosiva) senza una adeguata protezio-Impostato il valore desiderato premere nuovamente il tasto P: il ne. Si ricorda che l'installatore deve assicurarsi che le norme nuovo valore verrà memorizzato e il display mostrerà nuovamente relative alla compatibilità elettromagnetica siano rispettate anche dopo l'installazione dello strumento, eventualmente utilizzando appositi filtri. Qualora un guasto o un malfunzionamento dell'apparecchio possa creare situazioni pericolose o dannose per persone, Per uscire dal modo di programmazione non agire su alcun tasto cose o animali si ricorda che l'impianto deve essere predisposto con dispositivi elettromeccanici aggiuntivi atti a garantire la sicurezza.

#### 3.2 - MONTAGGIO MECCANICO

Lo strumento dispone di una funzione di protezione dei parametri Lo strumento, in contenitore 33 x 75 mm, è concepito per il montaggio ad incasso a pannello entro un involucro. Praticare guindi un foro 29 x 71 mm ed inserirvi lo strumento fissandolo con l'apposita staffa fornita. Si raccomanda di montare l'apposita guarnizione per ottenere il grado di protezione frontale dichiarato. Evitare di colloumidità o sporcizia che possono provocare condensa o introduzilo strumento abbia una adeguata ventilazione ed evitare l'installazione in contenitori dove sono collocati dispositivi che possano pordichiarati. Installare lo strumento il più lontano possibile da fonti La protezione mediante password è disabilitata impostando il par. che possono generare disturbi elettromagnetici come motori, teleruttori, relè, elettrovalvole ecc.


#### 3.3 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Effettuare le connessioni collegando un solo conduttore per morsetto e seguendo lo schema riportato, controllando che la tensione di alimentazione sia quella indicata sullo strumento e che l'assorbimento degli attuatori collegati allo strumento non sia superiore alla word) mentre al secondo livello (parametri "mascherati") vi si ac- corrente massima consentita. Lo strumento, essendo previsto per collegamento permanente entro un'apparecchiatura, non è dotato

positivo protezione da sovracorrenti е di interruttore/sezionatore di tipo bipolare, marcato come dispositivo disconnessione. interrompa di che l'alimentazione dell'apparecchio. Tale interruttore deve essere posto il più possibile vicino allo strumento e in luogo facilmente accessibile dall'utilizzatore. Inoltre si raccomanda di proteggere adeguatamente l'alimentazione di tutti i circuiti connessi allo strumento con dispositivi (es. fusibili) adeguati alle correnti circolanti. Si raccomanda di utilizzare cavi con isolamento appropriato alle tensioni, alle temperature e alle condizioni di esercizio e di fare in modo che i cavi relativi ai sensori di ingresso siano tenuti lontani dai cavi di alimentazione e da altri cavi di potenza al fine di evitare l'induzione di disturbi elettromagnetici. Se alcuni cavi utilizzati per il cablaggio sono scher- In caso di errore sonda è possibile fare in modo che l'uscita OUT versione dello strumento con alimentazione a 12 V si raccomanda l'uso dell'apposito trasformatore TCTR, o di trasformatore con caratteristiche equivalenti, e si consiglia di utilizzare un trasformatore per ogni apparecchio in quanto non vi è isolamento tra alimentazione ed ingresso. Infine si raccomanda di controllare che i parametri impostati siano quelli desiderati e che l'applicazione funzioni correttamente prima di collegare le uscite agli attuatori onde evitare anomalie nell'impianto che possano causare danni a persone, cose o animali.

La Tecnologic S.p.A. ed i suoi legali rappresentanti non si ritengono in alcun modo responsabili per eventuali danni a per- essere condizionato dalla funzione "Compressor Protection" di sederivanti da manomissioni, uso guito descritta. sone, cose o animali improprio, errato o comunque non conforme alle caratteristiche dello strumento.

#### 3.4 - SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO



#### 4 - FUNZIONAMENTO

#### 4.1 - MISURA E VISUALIZZAZIONE

Mediante il par. "SEnS" è possibile selezionare la tipologia di sonda che si desidera utilizzare e che può essere: termistori PTC KTY81-121 (Ptc) o NTC 103AT-2 (ntc).

Una volta selezionato il tipo di sonda utilizzata, mediante il parametro "Unit" è possibile selezionare l'unità di misura della temperatura (°C o °F) e, mediante il parametro "dP", la risoluzione di misura desiderata (OFF=1°; On =0,1°).

Lo strumento consente la calibrazione della misura, che può essere utilizzata per una ritaratura dello strumento secondo le necessità dell'applicazione, mediante il par. "OFS".


Mediante il par. "FiL" è possibile impostare la costante di tempo del filtro software relativo alla misura dei valori in ingresso in modo da poter diminuire la sensibilità ai disturbi di misura (aumentando il tempo).

#### 4.2 - REGOLATORE DI TEMPERATURA

Il modo di regolazione dello strumento è di tipo ON/OFF e agisce sull' uscita OUT in funzione della misura della sonda, del Set Point "SP", del differenziale di intervento "HSEt" e del modo di funzionamento "Func".

Secondo il modo di funzionamento programmato al parametro = 3 : Ritardo tra accensioni "Func" il differenziale viene considerato automaticamente dal

nè di interruttore nè di dispositivi interni di protezione da sovracor- regolatore con valori positivi per un controllo di Refrigerazione renti. Si raccomanda pertanto di prevedere l'installazione di un dis- ("Func"=CooL) o con valori negativi per il controllo di Riscaldamento ("Func"=HEAt).



mati si raccomanda di collegarli a terra da un solo lato. Per la continui a funzionare ciclicamente secondo i tempi programmati ai (tempo di attivazione) e "toFE" disattivazione).

Al verificarsi di un errore della sonda lo strumento provvede ad attivare l'uscita per il tempo "tonE", quindi a disattivarla per il tempo "toFE" e così via sino al permanere dell'errore.

Programmando "tonE" = OFF l'uscita in condizioni di errore sonda resterà sempre spenta.

Programmando invece "tonE" ad un qualsiasi valore e "toFE" = OFF l'uscita in condizioni di errore sonda resterà sempre accesa. Si ricorda che il funzionamento del regolatore di temperatura può

#### 4.3 - FUNZIONE COMPRESSOR PROTECTION E RITARDO **ALL'ACCENSIONE**

La funzione "Compressor Protection" svolta dall'apparecchio ha lo scopo di evitare partenze ravvicinate del compressore comandato dallo strumento nelle applicazioni di refrigerazione.


Tale funzione prevede un controllo a tempo sull'accensione dell'uscita OUT associata alla richiesta del regolatore di temperatura. La protezione consiste nell'impedire che si verifichi un'attivazione dell'uscita durante il tempo impostato al parametro "PtC" e conteggiato in funzione di quanto programmato al parametro "PSC", e quindi che l'eventuale attivazione si verifichi solo allo scadere del tempo "PtC".

Se durante la fase di ritardo attuazione, per inibizione causata della funzione protezione compressore, la richiesta del regolatore dovesse venire a mancare naturalmente viene annullata la prevista attuazione dell'uscita.


Attraverso il parametro "PSC", è possibile stabilire il tipo di protezione del compressore e quindi da quando deve partire il conteggio del tempo di inibizione "PtC".


Il parametro "PSC" può essere quindi impostato come:

#### = 1 : Ritardo all'accensione



#### = 2 : Ritardo dopo lo spegnimento





La funzione risulta disattivata programmando "PtC" = 0.

Durante le fasi di ritardo accensione dell'uscita OUT per inibizione della funzione "Compressor Protection" il led OUT è lampeggiante. Inoltre è possibile impedire l'attivazione dell'uscita OUT dopo l'accensione dello strumento per il tempo impostato al par. "od". La funzione risulta disattivata per "od" = OFF.

one od alternata alla normale visualizzazione della temperatura.

#### 4.4 - FUNZIONI DI ALLARME

Le funzioni di allarme dello strumento agiscono sul led AL, sul buzzer interno (se presente) e sull'uscita AL (se presente).

Il buzzer viene attivato al verificarsi di un allarme ma può essere disattivato (tacitato) manualmente anche se le condizioni di allarme "USrb" e può essere configurato per i seguenti funzionamenti: sono ancora presenti mediante la pressione di un qualsiasi tasto = OFF : Il tasto non esegue nessuna funzione. dello strumento. In questo caso la condizione di allarme tacitato vi- = 1 : Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile commutare lo ene segnalata con il led AL lampeggiante .

L'uscita AL invece viene attivata al verificarsi di una condizione di allarme e viene disattivata solo al cessare della stessa.

Le condizioni di allarme dello strumento sono:

- Errori Sonda "E1", "-E1"
- Allarmi di temperatura "HI" e "LO"
- Allarme esterno "AL"

#### 4.4.1 - ALLARMI DI TEMPERATURA

Gli allarmi di temperatura, che sono di tipo relativo al Set Point, agiscono in funzione della misura della sonda, delle soglie di allarme impostate ai par. "HAL" (allarme relativo di massima) e Per l'utilizzo del dispositivo KEY 01 è possibile alimentare solo il "LAL" (allarme relativo di minima) e del relativo differenziale dispositivo o solo lo strumento. "dAL".

Mediante alcuni parametri è inoltre possibile ritardare l'abilitazione e l'intervento di questi allarmi.

Questi parametri sono:


"PAL" - è il tempo di esclusione allarmi di temperatura dall'accensione dello strumento qualora lo strumento all'accensione si trovi in condizioni di allarme.

"ALd" - è il tempo di ritardo attuazione allarmi di temperatura L'allarme di temperatura risulta abilitato allo scadere del tempo di esclusione e si attiva dopo il tempo "ALd" quando la temperatura misurata dalla sonda sale al di sopra del valore ["SP"+"HAL"] o scende al di sotto del valore ["SP"-"LAL"].

Gli allarmi di temperatura di massima e di minima possono essere Strumento alimentato dal dispositivo disabilitati impostando i relativi parametri "HAL" e "LAL" = OFF.

Contemporaneamente alla segnalazione di allarme (buzzer e/o uscita se presenti), lo strumento segnala l'allarme tramite l'accensione del led AL e visualizza sul display:

- Alternativamente HI e la temperatura misurata in caso di allarme di massima
- Alternativamente LO e la temperatura misurata in caso di allarme di minima



#### 4.4.2 - ALLARME ESTERNO

Lo strumento può segnalare un allarme esterno tramite l'attivazione dell'ingresso digitale con funzione programmata come "diF" = 3

Contemporaneamente alla segnalazione di allarme (buzzer e/o uscita), lo strumento segnala l'allarme tramite l'accensione del led AL e visualizza sul display alternativamente AL e la temperatura misurata.

#### 4.5 - INGRESSO DIGITALE

La funzione svolta dall'ingresso digitale è programmabile mediante il par. "diF", che prevede i seguenti funzionamenti:

= 0 : Ingresso digitale non attivo

= 1, =2 , =-1, =-2 : Non operativi

- = 3 : Segnalazione di allarme esterno con contatto normalmente aperto. Alla chiusura dell'ingresso viene attivato l'allarme e lo stru-Durante la fase di ritardo all'accensione il display mostra l'indicazi- mento visualizza sul display alternativamente AL e la temperatura misurata
  - = -3 : Segnalazione di allarme esterno con contatto normalmente chiuso. Analogo a "diF"=3 ma con logica di funzionamento inversa.

#### 4.6 - FUNZIONAMENTO DEL TASTO "U"

La funzione del tasto U può essere definita mediante il parametro


strumento dallo stato di ON allo stato di Stand-by e viceversa.


#### 4.7 - CONFIGURAZIONE PARAMETRI CON "KEY 01"

Lo strumento è dotato di un connettore che permette il trasferimento da e verso lo strumento dei parametri di funzionamento attraverso il dispositivo TECNOLOGIC KEY01 con connettore a 5 poli.

Questo dispositivo è utilizzabile per la programmazione in serie di strumenti che devono avere la stessa configurazione dei parametri o per conservare una copia della programmazione di uno strumento e poterla ritrasferire rapidamente.

Strumento alimentato e dispositivo non alimentato





Per trasferire la configurazione di uno strumento sul dispositivo (UPLOAD) procedere nel modo sequente:

- 1) posizionare entrambi i dip switch del dispositivo KEY01 nella posizione OFF.
- 2) collegare il dispositivo allo strumento TLZ inserendo l'apposito connettore.
- 3) accertarsi che lo strumento o il dispositivo siano alimentati
- 4) osservare il led di segnalazione della KEY 01: se risulta verde significa che sul dispositivo è già caricata una configurazione mentre se risulta verde lampeggiante o rosso lampeggiante significa

che sul dispositivo non è stata caricata nessuna configurazione valida

- 5) premere il pulsante posto sul dispositivo.
- 6) osservare il led di segnalazione: dopo aver premuto il pulsante il led diventa rosso e quindi, al termine del trasferimento dei dati, diventa verde.
- 7) a questo punto è possibile disinserire il dispositivo.

Per trasferire la configurazione caricata sul dispositivo ad uno strumento della stessa famiglia (DOWNLOAD), procedere nel modo sequente:

- 1) posizionare entrambi i dip switch del dispositivo KEY01 nella posizione **ON**.
- 2) collegare il dispositivo ad uno strumento TLZ che abbia le stesse caratteristiche di quello da cui è stata ricavata la configurazione che si desidera trasferire inserendovi l'apposito connettore.
- 3) accertarsi che lo strumento o il dispositivo siano alimentati.
- 4) osservare il led di segnalazione della KEY 01: il led deve risultare verde, poichè se il led risulta verde lampeggiante o rosso lampeggiante significa che sul dispositivo non è stata caricata nessuna configurazione valida e quindi è inutile proseguire.
- 5) se il led risulta verde premere il pulsante posto sul dispositivo.
- 6) osservare il led di segnalazione: dopo aver premuto il pulsante il led diventa rosso e quindi, al termine del trasferimento dei dati, ritorna verde.
- 7) a questo punto è possibile disinserire il dispositivo.

Per maggiori informazioni e le indicazioni delle cause di errore vedere il manuale d'uso relativo al dispositivo KEY 01.

#### 5 - TABELLA PARAMETRI PROGRAMMABILI

Di seguito vengono descritti tutti i parametri di cui lo strumento può essere dotato, si fa presente che alcuni di essi potranno non essere presenti o perchè dipendono dal tipo di strumento utilizzato o perchè sono automaticamente disabilitati in quanto parametri non necessari.

Par.		Descrizione	Range	Def.	Note	
1	SPLL	Set Point minimo	-58.0 ÷ SPHL	-50.0		
2	SPHL	Set Point massimo	SPLL ÷ 302.0	100.0		
3	SEnS	Tipo di sonda	Ptc - ntc	Ptc		
4	OFS	Calibrazione sonda	-30.0 ÷ 30.0 °C/°F	0.0		
5	Unit	Unità di misura	°C - °F	ç		
6	dP	Punto decimale	On - OFF	On		
7	FiL	Filtro di misura	OFF ÷ 20.0 sec	2.0		
8	HSEt	Differenziale	0.0 ÷ 30.0 °C/°F	2.0		
9	tonE	Tempo attivazione uscita OUT per sonda guasta	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF		
10	toFE	Tempo disattivazione uscita OUT per sonda guasta	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF		
11	Func	Modo di funzionamento uscita OUT: HEAt= Riscaldamento CooL= Raffreddamento		CooL		
12	PSC	Tipo di protezione compressore: 1= ritardo accensione 2= ritardo dopo spegnimento 3= ritardo tra accensioni	1 - 2 - 3	1		
13	PtC	Tempo di protezione compressore	min.sec	OFF		
14	od	Ritardo attuazione uscite all'accensione	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF		
15	HAL	Allarme relativo di alta temperatura	OFF ÷ 100.0 °C/°F	OFF		

	16	LAL		OFF ÷ 100.0	OFF	
			bassa temperatura	°C/°F		
	17	dAL	Differenziale allarmi di	0.0 ÷ 30.0	2.0	
			temperatura	°C/°F		
	18	ALd	Ritardo allarmi di	OFF ÷ 99.59	OFF	
			temperatura	min.sec		
	19	PAL	Tempo esclusione	OFF ÷ 24.00	2.00	
			allarmi di temperatura			
			da accensione			
	20	110.1		OFF / 4	OFF	
	20	USrb	Modo di funzionamento	OFF / 1	OFF	
l			tasto U:			
			OFF= Nessuno			
,			1= ON/STAND-BY			
,	21	diF	Funzione e logica di	-3 / -2 / -1 / 0	0	
			funzionamento ingresso			
			digitale:			
			0,1,2= Nessuna			
			funzione			
			3= Allarme esterno			
	22	PASS	Password di accesso ai	OFF ÷ 9999	OFF	
			parametri di			
			funzionamento			
	23	SP	Set Point	SPLL ÷ SPHL	0.0	
	_					

#### 6 - PROBLEMI, MANUTENZIONE E GARANZIA

#### 6.1 - SEGNALAZIONI

Segnalazioni di errore:

Errore	Motivo		Azione			
E1	La sonda	può	essere	Verificare	la corretta	
-E1	interrotta	0	in	connessione	della sonda	
	cortocircuito, oppure			con lo strumento e quindi		
	misurare un valore al di			verificare	il corretto	
	fuori dal range consentito		funzionament	to della		
				sonda		
EEPr	Errore d	i n	nemoria	Verificare e s	se necessario	
	interna			riprogramma	re i parametr	
				di funzioname	ento.	

Nella condizione di errore sonda l'uscita OUT si comporta come stabilito dai parametri "tonE" e "toFE".

#### Altre segnalazioni:

Segnalazione	Motivo	
od	Ritardo all'accensione in corso	
HI	Allarme di massima temperatura in corso	
LO	Allarme di minima temperatura in corso	
AL	Allarme da ingresso digitale in corso	

#### 6.2 - PULIZIA

Si raccomanda di pulire lo strumento solo con un panno leggermente imbevuto d'acqua o detergente non abrasivo e non contenente solventi.

#### 6.3 - GARANZIA E RIPARAZIONI

Lo strumento è garantito da vizi di costruzione o difetti di materiale riscontrati entro 12 mesi dalla data di consegna.

La garanzia si limita alla riparazione o la sostituzione del prodotto. L'eventuale apertura del contenitore, la manomissione dello strumento o l'uso e l'installazione non conforme del prodotto comporta automaticamente il decadimento della garanzia.

In caso di prodotto difettoso in periodo di garanzia o fuori periodo di garanzia contattare l'ufficio vendite TECNOLOGIC per ottenere l'autorizzazione alla spedizione.

Il prodotto difettoso, quindi , accompagnato dalle indicazioni del difetto riscontrato, deve pervenire con spedizione in porto franco presso lo stabilimento TECNOLOGIC salvo accordi diversi.

#### 7 - DATI TECNICI

#### 7.1 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione: 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC, 100..240 VAC +/- 10%

Frequenza AC: 50/60 Hz

Assorbimento: 3 VA circa

Ingresso/i: 1 ingresso per sonde di temperatura PTC (KTY 81-121, 990  $\Omega$  @ 25° C) o NTC (103AT-2, 10 K  $\Omega$  @ 25 °C); 1 Ingresso digitale per contatti liberi da tensione.

Uscita/e: sino a 2 uscite a relè: OUT SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC) o SPDT 16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC) e AL SPDT (5A-AC1, 2A-AC3 250 VAC).

Vita elettrica uscite a relè: OUT SPST-NO: 100000 op.; SPDT:

50000 op. (om. VDE); AL: 100000 op. Categoria di installazione: II

Categoria di misura : I

Classe di protezione contro le scosse elettriche: Frontale in Classe

Isolamenti: Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione tipo H e uscite a relè) e frontale; Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione tipo H e uscite a relè) e parti in bassissima tensione (ingressi); Rinforzato tra alimentazione e uscite a relè; Nessun isolamento tra alimentazione tipo F e ingressi.

#### 7.2 - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Contenitore: Plastico autoestinguente UL 94 V0

Dimensioni: 33 x 75 mm, prof. 64 mm

Peso: 115 g circa

Installazione: Incasso a pannello (spessore max. 29 o 12 mm in

funzione della staffa utilizzata) in foro 29 x 71 mm

Connessioni: Morsetti a vite 2,5 mm<sup>2</sup>


Grado di protezione frontale: IP 65 con guarnizione


Grado di polluzione: 2


Temperatura ambiente di funzionamento: 0 ... 50 °C Umidità ambiente di funzionamento: 30 ... 95 RH% senza condensazione

Temperatura di trasporto e immagazzinaggio: -10 ... +60 °C

#### 7.3 - DIMENSIONI MECCANICHE, FORATURA PANNELLO E FISSAGGIO [mm]







#### 7.4 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Regolazione Temperatura: ON/OFF

Range di misura: PTC: -50...150 °C / -58 ... 302 °F;

NTC: -50...109 °C / -58...228 °F

Risoluzione visualizzazione: 1 ° o 0,1°

Precisione totale: +/- 0,5 % fs

Tempo di campionamento misura: 130 ms

Display: 4 Digit Rosso h 12 mm

Conformita': Direttiva CEE EMC 2004/108/CE (EN 61326), Direttiva

CEE BT 2006/95/CE (EN 61010-1)

#### 7.5 - CODIFICA DELLO STRUMENTO

#### TLZ 11 a b c d ee f

#### a: ALIMENTAZIONE

**H** = 100...240 VAC

L = 24 VAC/VDC F = 12 VAC/VDC

### **b**: USCITA OUT

S = Relè SPDT 16A-AC1

R = Relè SPST-NO 16A-AC1

#### c: USCITA ALLARME

R = A relè

- = Non presente

#### d: BUZZER INTERNO

**B** = Presente

- = Non presente

ee: CODICI SPECIALI

f: VERSIONI SPECIALI